

150116 Gebruiksaanwijzing Solar-Tuinwachter

Ergert u zich als tuinbezitter aan het ongenode bezoek van andermans huisdieren? Aan honden die niet alleen kuilen graven in bloemperken of gazon, maar die graag ook hun reukvlaggen uitzetten aan uw bomen en heesters? Of aan katten, die hun behoefte bij voorkeur willen doen in de zandbak van uw kind of kleinkind?

Deze Tuinwachter kan deze ergernis voorkomen. Dit apparaat brengt ultrasone golven voort, die nagenoeg niet door de mens, maar wel door (huis)dieren worden gehoord. En het (onschadelijke) geluid van 10.000-50.000 Hertz is zó angstaanjagend, dat niet alleen honden en katten, maar ook hazen en konijnen, muizen en ratten, egels en mollen er snel vandoor gaan.

De Solar Tuinwachter schakelt zichzelf automatisch in wanneer er een dier dichterbij komt dan ca 6 meter. Met het geluid beveiligd u een oppervlakte van ca 1.500 m² (39x39 m). Het apparaat werkt op zonne-energie, die wordt opgevangen met de solarcellen bovenop en die wordt opgeslagen in een viertal meegeleverde accu's van 1,2Volt elk. **Let op!!!!**: De Solar Tuinwachter op een dusdanige manier plaatsen dat deze niet constant door "wuivende" bladeren cq takken word geactiveerd. Dit bekort de levensduur van de accu's.

Accu's

Stop de 4 test-accu's in het batterijencompartiment, in de plus- en minstand die is aangegeven. Sluiten met behulp van een schroevendraaier; er zijn 4 schroeven. De meegeleverde test-accu's zijn niet volledig opgeladen. Indien u over een eigen oplaadapparaat beschikt, laad ze dan eerst op. Indien u ze niet oplaadt, zullen ze door de zonne-energie vanzelf worden opgeladen, wat echter enige tijd zal kosten. De 4 meegeleverde test-accu's kunnen een beperkt aantal malen worden opgeladen en zijn daarna niet meer bruikbaar. Indien u nieuwe accu's wilt aanschaffen, neem dan de oude test-accu's mee naar de winkel, zodat u er zeker van kunt zijn dat u het juiste type aanschaft.

Plaatsing

U kunt het apparaat met behulp van de meegeleverde grondpen plaatsen. Zorg ervoor dat de solarcellen zoveel mogelijk in de zon staan, of in elk geval zoveel mogelijk in het licht. Ook bij enige schaduw worden ze opgeladen. Zorg er ook voor dat de (witte, rondgebogen) bewegingssensor de dieren kan waarnemen. Hoewel het apparaat waterdicht en weerbestendig is, verdient het aanbeveling het apparaat uit de regen te plaatsen, wat de levensduur zeker zal verlengen.

Werking

Zodra de accu's zijn opgeladen, werkt het apparaat. De bewegingssensor registreert ieder dier dat zich binnen een straal van ca 6 meter begeeft en schakelt het apparaat binnen 3 seconden in. Na ongeveer 1 minuut zal het weer uitgaan en in stand-by stand gaan.

Knop SENS.

Met deze knop verbreedt of versmalt u de hoek die wordt bestreken met de bewegingssensor.

Knop FREQ.

Het apparaat kan ultrasonoor geluid voortbrengen van 10.000 tot 50.000 Hertz. Met deze knop kunt u de frequentie van het ultrasoon geluid verhogen en verlagen. Hierbij geldt: hoe kleiner het af te schrikken dier, hoe lager de frequentie, En hoe groter het dier, hoe hoger de frequentie.